

Kurzanleitung Aoka AK-4N Geotagger

Anbringen und nutzen des Geotaggers

- Schalten Sie den GPS-Empfänger (BT-Mouse) ein
- Schalten Sie die Kamera aus
- Stecken Sie den AK-4N in den 10-Pin-Anschluss Ihrer Kamera (schließen Sie das Fernauslöserkabel an, sofern Sie es brauchen)
- Schalten Sie die Kamera ein. Der AK-4N schaltet sich automatisch mit ein.
- Schießen Sie Fotos, die Geo-Daten werden automatisch in die Metadaten der Fotos geschrieben.

Allgemeine Informationen zum Betrieb

- Der AK-4N bleibt auf Empfang, wenn die Kamera ausgeschaltet ist. So ist verzögerungsfreie Versorgung mit GPS-Daten gewährleistet.
- Der AK-4N geht in Ruhezustand, wenn Kamera und GPS-Empfänger ausgeschaltet sind.
- Schalten Sie die Kamera aus und nehmen Sie den AK-4N von der Kamera, wenn Sie ihn nicht benötigen.